

感谢您使用我公司产品，使用前请仔细阅读本说明书！

一、概述

本机是以单片机为核心的数字移相技术，精确控制移相触发脉冲来连续改变可控硅输出交流电压大小。主要特点：

- 1、采用负反馈技术，控制因电网波动和负载电流引起的电压变化，使负载得到较为稳定的交流电压。
- 2、设计新颖，将控制和功率输出一体化，有美观、抗震性强、体积小、重量轻、性价比高等特点。
- 3、操作简单，通过面板三个按键，即可设定输出电压大小。
- 4、此仪表适用于电阻性负载，如吸塑等加热控制系统。

二、主要技术指标

- 1、工作电源：220VAC±10% 50Hz。
- 2、在电源电压220VAC和可控硅导角为最大时，电
阻性负载，可输出最大功率800W（负载电阻值
61Ω）。
- 3、工作环境：环境温度：-10°C至50°C，相对湿度
不超过85%的无腐蚀性气体场合。
- 4、外形尺寸：52*52*98mm，面板安装开孔
45*45mm。



三、安装注意事项

- 1、将电源、仪表及负载连线按接线图接妥。
- 2、在仪表通电后切不可触摸仪表后部外露金属部位以防触电。
- 3、外接电阻性负载，电阻不小于61Ω。
- 4、不适用负载：IR远红外线、UV灯管等。（适用于电阻性负载）。

四、功能介绍

仪表面板数码管显示3位，表示可控硅输出交流电压值，有以下三种工作状态：

- 1、停止工作状态：没有输出电压，显示“OFF”。
- 2、稳压工作状态：输出设定的电压，显示输出电压。
- 3、外置全功率输出状态：输出最大电压，显示“PH”表示当前为全功率输出状态
（“全功率”即可控硅移相触发在最大导通角）。

五、操作使用

- 1、设定停止工作状态：当前处在非停止工作状态，按“SET”键显示“OFF”表示停止工作没有输出电压。再按“SET”，进入稳压工作状态。
- 2、设置稳压工作电压：在稳压工作时按“^”（上升键）或“v”（下降键）键可以改变显示设定值。若改为100,表示稳压工作状态，输出交流电压100V。注：当前电网电压低于220V,若设置为220V这时显示闪烁表示输出电压不能达到220V。（非仪表故障）
- 3、外置全功率输出操作：按接线图连接“全功率开关”。当前工作在非停止工作状态，合上外接开关，进入外置全功率输出状态。（若按SET键，可暂时停止输出，显示“OFF”再按“SET”键又进入全功率输出，显示“PH”）断开外接开关则退出此状态，恢复稳压工作状态。

六、接线图

- 1、仪表上端子，L、N：仪表电源输出L接相线（俗称火线）N接零线（俗称地线）OUT：仪表电压输出为相电压。FP:外接全功率开关。
- 2、外部部分LOAD：用户阻性加热设备，阻值应不小于61Ω,L、N:L为相线（俗称火线）N为零线（俗称地线）

